



## Vejledning i betaling og reservation

### Betaling:

1. Hold/læs brikken på brik læseren "skydeskiven"
2. Vælg den ønskede maskine ved at trykke blidt på maskinens nummer på skærmen.
3. Accepter betaling ved at trykke blidt på gul bjælke.
4. Gå til maskinen og start den.

### Reservation:

1. Hold/læs vaskebrikken på brik læseren "Skydeskiven"
2. Vælg "reserver tid".
3. Vælg uge og dag.
4. Nu vises de ledige tider i blå farve.
5. Vælg den tid du ønsker.
6. Accepter reservation på gul bjælke
7. Tryk afslut

### Info om reservation:

- Vaskemaskinerne kan reserveres på maskinernes display med egen vaskebrik eller via internettet på adressen: (*Adresse følger snarest*).
- På displayet får De mulighed for at vælge mellem alle ledige ture 4 uger frem.
- En vasketur er på 2½ times intervaller mellem kl. 6:00 og 23:30.
- Alle vaskemaskinerne reserveres på en gang og der kan max reserveres 1 vasketur ad gangen.
- Hvis du ikke bruger alle vaskemaskinerne og ønsker at frigive en eller flere af dem til andre beboere, så ophæv venligst din reservation når du har valgt de maskiner du vil benytte.
- Vasketuren holdes i de første 30 min., hvorefter turen fritstilles.
- Vasketuren holdes ligeledes i op til 10 min. efter endt første vask. Holdetiden afbrydes når ny reservationstid starter.